

Kurzanleitung

Modell: Gateway EMG202 / Gate300



1. Anschlüsse & Verbindungen

Verbinden Sie den EMG202 mit dem Netzteil und mit dem beiliegenden Netzwerkkabel am Router.

Schließen Sie am "*Phone*"-Eingang des EMG202 Ihr Analog Telefon an. Stellen Sie sicher, daß die "*Net Call* "-LED leuchtet.

Heben Sie den Telefonhörer ab, anschließend erklingt ein Freizeichen.

2. Menüdisplay und Parameter

Wie folgt beschrieben navigieren Sie durch das Menü (LCD-Display) des EMG202.

- *#*7 (hochnavigieren)
- #8 (Auswahl bestätigen)
- #9 (runternavigieren)
- •

Mit dem Pfeil ">" legen Sie Ihre Auswahl fest

• #0 (abbrechen oder einen Schritt zurück)



Dailup Modem (Modem Dailup device only)

Gateway LCD Display	MENU / OK	DOWN	CONFIGURE	NETWORK	(NO) ModemOn	Dail Number	Dail User Name	Dail Password
What to press	#8	#9	#8, then 135, then #8	#8	#8	Number provided by service provider	User Name provided by service provider	Password provided by service provider

Dynamic IP – DHCP method, for Cable or NAT environment

Gateway LCD Display	MENU / OK	DOWN	CONFIGURE	NETWORK	(NO)DynamicIP
What to press	#8	#9	#8, then 135 then #8	#8	#8

PPPoE – for PPPoE ADSL connection

Gateway LCD Display	MENU / OK	DOWN	CONFIGURE	NETWORK	(NO)PPPoE	PPPoE Username	PPPoE Password
What to press	#8	#9	#8, then 135 then #8	#8	#8	User Name provided by service provider	Password provided by service provider

Static IP – Static / Public IP ADSL or NAT environment

Gateway LCD Display	MENU / OK	DOWN	CONFIGURE	NETWORK	Static IP	IP Address	Network Mask	Dafault Router
What to press	#8	#9	#8, then 135, then #8	#8	#8	IP Address, Net Mask, Default Router provideo service provider		er provided by



1. Netzwerk-Informationen

• <u>Telefoneingabe:</u> (#8)

Display-Ausgabe:

> 1. View2. Configure3. Advanced

<u>Telefoneingabe:</u>

Bestätigen Sie mit der (#8) Taste die Auswahl "View".

Display-Ausgabe:

- > 1. Network Value
 - 2. Ping
 - 3. Modem Speed
 - 4. Restart
 - 5. Image Version

6. (No) PKT Trace

• <u>Telefoneingabe:</u>

Bestätigen Sie mit der (#8) Taste die Auswahl "Network Value".

<u>Display-Ausgabe:</u>

- > 1. IP Address
 - 2. Network Mask
 - 3. Default Route
 - 4. DNS Server
- <u>Telefoneingabe:</u>

<u>Netzwerkinformationen:</u> Mit der Hoch- (#7) und Runter-Taste (#9) navigieren Sie durch das LCD-Display und bestätigen Ihre Auswahl mit der (#8) Taste.



2. Konfiguration - DHCP (dynamische IP-Adresse)

•	Telefoneingabe:	(#8)
		· · · · ·

Display-Ausgabe:

> 1. View
2. Configure
3. Advanced

• <u>Telefoneingabe:</u>

Navigieren Sie mit der Runter-Taste (#9) auf die Auswahl "Configure".

Display-Ausgabe:

1. View > 2. Configure 3. Advanced

• <u>Telefoneingabe:</u>

Bestätigen Sie mit der (#8) Taste die Auswahl "Configure".

Display-Ausgabe:

> 2. Configure Pass=

Geben Sie als Paßwort (135) ein und bestätigen den Vorgang mit (#8).

Display-Ausgabe:

- > 1. Network
 - 2. SIP
 - 3. (No) DND On 4. Forward Mode

4. 1 01 waru woue



• <u>Telefoneingabe:</u>

Bestätigen Sie mit der (#8) Taste die Auswahl "Network".

Display-Ausgabe:

- > 1. (No)Modem On
 - 2. (No)DynamicIP

- 3. (No)PPPoE
- 4. Static IP
- 5. Time Zone

• <u>Telefoneingabe:</u>

Navigieren Sie mit der Runter-Taste (#9) auf die Auswahl "(No)DynamicIP" und bestätigen Ihre Auswahl mit der (#8) Taste.

Display-Ausgabe:

- 1. (No)Modem On
- > 2. (Yes)DynamicIP
 - 3. (No)PPPoE
 - 4. Static IP
 - 5. Time Zone



• <u>Telefoneingabe:</u>

Gehen Sie über die Taste (#0) bis zum Anfang "View" zurück (siehe Eingabe).

Eingabe:

- 1.) (#0)
- 2.) (#0)
- 3.) (#7)

Bestätigen Sie mit der (#8) Taste die Auswahl "View".

Display-Ausgabe:

- > 1. Network Value
 - 2. Ping
 - 3. Modem Speed
 - 4. Restart
 - 5. Image Version
 - 6. (No) PKT Trace

Telefoneingabe:

Navigieren Sie mit der Runter-Taste (#9) auf die Auswahl "Restart" und bestätigen Ihre Auswahl mit der (#8) Taste.

Anschließend startet der EMG202 mit den neuen Einstellungen.

Mit dem Neustart wird dem EMG202 eine dynamische IP-Adresse vom Router zugewiesen. Um die neu zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln gehen Sie zum <u>3. Punkt</u> zurück.



3. Konfiguration über dem Webbrowser

Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des EMG202 Adapters ein.

Beispiel:	<u>http://192.168.2.110</u>			
Username:	root			
Password:	1234			

Nach der erfolgreichen Anmeldung klicken Sie auf den Menüpunkt "SIP" und geben Ihre sipgate-Zugangsdaten ein (siehe Abbildung 1 und 2).

😻 IP Phone - Mozilla Fire	fox
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsic	ht <u>G</u> ehe <u>L</u> esezeichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe
🔄 • 🔿 - 🔂 (🔊 🏠 🛅 http://192.168.2.110
🥹 Erste Schritte 鼠 Akt	uelle Nachrichte
	SIP
VolP	 Sip Parameters:
Gateway	 Number: 8705520 Password: Login ID: 8705520 Proxy On: ▼ Proxy Addr: sipgate.de Proxy Port: 5060
Overview Network	 OutbndProxy: □ OutbndProxyIP: □ OutbndProxyPrt: □
SIP Phone System	10. SIP Domain Name: sipgate.de 11. STUN Server: I 12. STUN Address: stun.sipgate.net 13. STUN Server Port: 10000
	Set



(Abbildung 1)	
	12. STUN Address: stun.sipgate.net
	13. STUN Server Port: 10000
	Set
Overview	
Notwork	Forward Mode:
Network	1. Immediate: 🗖
SIP	2. Immed Number:
Phone	3. Busy: 🗖
Custom	4. Busy Number:
System	5. No Answer: 🗖
	6. NoAns Number:
	7. NoAns Time: 0
	Set
	Advanced:
	1. Reg Expire: 60
	2. Media Port: 10000
	3. Codec: © G711u © G711a © G729 © G723
	4. Frame Size: © 20ms
	Set
Fertig	

(Abbildung 2)

Codec-Info:

Als Codec bezeichnet man das Verfahren die Datenströme zu codieren bzw. decodieren. Dabei werden die Sprachpakete komprimiert oder dekomprimiert. Der G.711 Codec wird auch beim klassischen Festnetz verwendet. Dazu werden zwei Verfahren angewandt: in Europa a-law und in Nordamerika und Japan µ-law.

Standard	_	<u>(Netto-</u>	/ Brutto-Datenrate)
G.711a bzw. G.711u	_	(64 kbit/s	/ 87,2 kbit/s)
G.729 (Schmalband-Codec)	_	(8 kbit/s	/ 31,2 kbit/s)
G.723 (Keine sipgate-Unterstützung)	_	(5,6 kbit/s	/ 16,27 kbit/s)